

Instalación por primera vez

Cuando se pone en marcha el aparato por primera vez deberá seleccionar una serie de opciones iniciales.:

Configuración de antena:

Seleccione DES por defecto si no requiere de alimentación para la antena. Seleccione ACTIVADO si utiliza una antena interior que requiere alimentación por parte del TDT.

Configuración del país y del idioma:

El usuario podrá seleccionar el país e idioma preferido desde la página de configuración / instalación

(Configuración - Instalación).

(1). Pulse el botón de Desplazamiento Ascendente / Descendente para seleccionar la opción de Configuración

del país.

(2). Pulse el botón de Desplazamiento a Izquierda / Derecha para configurar los parámetros del país que corresponda.

(3). Pulse el botón de Desplazamiento Ascendente / Descendente para seleccionar la opción de idioma de visualización en pantalla (Idioma OSD).

(4). Pulse el botón de Desplazamiento a Izquierda / Derecha para configurar el idioma que Corresponda para el audio y los subtítulos por defecto

Una vez seleccionadas todas las opciones deseadas, el siguiente paso consiste en la búsqueda y sintonización de canales.

Configuración LCN y Autoapagado:

Desactive LCN para ordenar los canales según sus preferencias.

LCN (Logic Channel Number) ACTIVADO forzará un orden lógico que es decidido por el ID de cada canal.

Configure Autoapagado ACTIVADO o DES dependiendo si desea que el equipo pase a standby automáticamente cuando no se utilice el equipo o no.

Cómo sintonizar los distintos canales

Recorra las distintas frecuencias y anchos de banda disponibles para sintonizar los diferentes canales.

Pulse la tecla ROJA (RED) para iniciar la función de búsqueda automática (Exp. auto.) o la tecla VERDE (GREEN) para realizar una búsqueda manual (Exp. Manual). Recomendamos utilizar la búsqueda automática, ya que realiza un barrido por todas frecuencias que pueden contener canales.

Función de búsqueda automática (BOTÓN ROJO)

La función de búsqueda automática (Exp. auto.) eliminará primero la base de datos existente y, a continuación, recorrerá las frecuencias y anchos de banda disponibles por defecto para la configuración específica del país seleccionado.

La búsqueda automática de canales lleva tiempo, no obstante, el usuario podrá pulsar en cualquier momento el botón "Salir" (Exit) para abandonar dicha función.

Función de búsqueda manual (BOTÓN VERDE)

La función de búsqueda manual (Exp. manual) añade los resultados de la búsqueda a la base de datos sin eliminar aquellos ya existentes. No obstante, el usuario deberá conocer la frecuencia y anchos de banda de los distintos canales para efectuar la búsqueda. Si el usuario

selecciona repetidas veces las mismas frecuencias y anchos de banda, volverán a registrarse los programas ya seleccionados.

- (5). Pulse la tecla VERDE (GREEN) para acceder a la página de búsqueda manual
- (6). Pulse el botón de Desplazamiento Ascendente / Descendente (Up/Down) para elegir la opción de selección de frecuencia (Frecuencia Local).
- (7). Pulse las teclas numéricas (0~9) para introducir el valor de la frecuencia correspondiente.
- (8). Pulse el botón de Desplazamiento Ascendente / Descendente (Up/Down) para elegir la opción de selección de ancho de banda (Ancho de Banda).
- (9). Pulse el botón de Desplazamiento a Izquierda / Derecha (Left/Right) para configurar el valor del ancho de banda que corresponda.
- (10). Pulse el botón "Aceptar / Salir" (OK/Exit) para iniciar la búsqueda o abandonar esta función.

Ordenación de canales:

Para ordenar los canales en el orden que desee, en primer lugar, asegúrese de tener la opción LCN desactivada (Menu – Configuración – Instalación – LCN – DES).

Posteriormente acceda a Menú – TV – Lista de TV y seleccione el canal que desea ordenar. Una vez seleccionado pulse la tecla de dirección derecha para moverse en la fila inferior de iconos hasta elegir la opción Mover (icono representado con dos flechas en sentido contrario). Pulse OK y mueva el canal a la posición deseada. Repita esta operación con todos los canales que desee ordenar.

Contraseña GigaTV M420 T/M425 T

Estimado usuario. La contraseña del aparato está desactivada por defecto. En caso de necesitarla, le informamos que la contraseña predeterminada es **6666**. Cámbiela si lo desea.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech*, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales o cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en España. La garantía la concede TvTech, S.L.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. TvTech no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech.

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.

- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con www.gigatv.es

Servicio de atención al cliente (Servicio técnico)

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar en www.gigatv.es/contacto.php. Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas instrucciones de uso. Tenga disponible la factura de compra. Únicamente aplicable en países donde el producto es distribuido por vendedores autorizados.

Permiso

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la Directiva LV 2006/95/EEC y de la Directiva CEM 2004/108/EEC.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.gigatv.es/contacto.php