

Equipos HD250 y HD209

Para mover/ordenar los canales

1. Presiono MENU en el mando a distancia
2. Voy hasta la opción LISTA DE CANALES DE TV con el mando.
3. Aparece una lista de los canales a la izquierda, con la visión de la pantalla de TV en pequeño a la derecha
4. En nuestro caso, presiono el botón amarillo del mando para MOVER e iniciar los cambios entre canales
5. Voy hasta el canal que quiero mover, presiono el botón OK del mando para seleccionarlo. Aparece un icono al lado del nombre del canal
6. Me muevo con las flechas hasta el lugar donde quiero mover ese canal, y presiono allí el botón INFO para moverlo en ese lugar.
7. Repito este proceso las veces que desee, moviendo canales (OK-INFO)
8. Cuando ya no quiero mover más canales, presiono el botón amarillo para que se desmarque la opción de MOVER
9. Presiono la tecla EXIT para salir, me pedirá confirmar si quiero grabar los cambios en los canales. Selecciono SI