

## GUIA ACTUALIZACION DISNEY PLUS, MOVISTAR+, Amazon Prime Video y DAZN PARA GIGATV HD890

PASO 1. Actualizar HD890 a versión AGOSTO 2020 siguiendo los pasos de la guía que contiene la descarga que se encuentra en la parte inferior derecha del enlace. Pinchar en “Actualización software Agosto 2020” y procederá a la descarga.

ENLACE: <http://tvtech.es/det/electronica-multimedia-gigatv/hd890-4k>

Paso 2. Una vez actualizado el sistema entrar en los enlaces adjuntos y descargar las últimas versiones de las 4 apps de Disney+, M+ , DAZN y Amazon Prime Video

ENLACES:

[http://www.tvtech.es/material/es.plus.yomvi\\_6.5.5-297.apk](http://www.tvtech.es/material/es.plus.yomvi_6.5.5-297.apk)

[http://www.tvtech.es/material/Amazon\\_Prime\\_v3.0.247.92241.apk](http://www.tvtech.es/material/Amazon_Prime_v3.0.247.92241.apk)

<http://www.tvtech.es/material/dazn-2-6-0.apk>

[http://www.tvtech.es/material/com.disney.disneyplus\\_2.2.0.apk](http://www.tvtech.es/material/com.disney.disneyplus_2.2.0.apk)

Paso 3. Guardamos las actualizaciones en un pen drive formateado previamente en fat32 y lo conectamos al equipo.

Paso 4. Accedemos a la aplicación APPInstaller e instalamos las actualizaciones una a una. Elegimos carpeta de origen “USB” (puede ser que aparezca con el nombre del pen drive o la marca), nunca elegiremos “Local Disk”. Pinchamos en el nombre de la actualización e instalamos. Cuando termine de actualizar siga con la siguiente actualización y así sucesivamente. Después de esto todo debería funcionar correctamente.

Paso 5. Si no funciona, resetear de fábrica el equipo y volver a empezar.

RESET DE FABRICA:

>Ajustes

>Preferencias de dispositivo

> Recuperar

> Recuperar

> Volvemos al paso 1